湿式エアフィルター メインテナンス方法

AutoExe A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川 2-15-8 TEL:03-6458-7251 FAX:03-6458-7261



湿式エアフィルターのメインテナンス

フィルターオイルの赤みが抜け、エアフィルター表面が黒くなってきたらメインテナンスの時期です。スポーツインダクションボックスで30,000km、ラムエアインテークシステムで5,000km走行毎がクリーニングの目安です。

専用湿式エアフィルターのクリーニングには、専用メインテナンスキットをご使用ください。 部品番号:A00095A キット内容:ウォッシャー&オイルセット



1. エアフィルターを車両から取外 し、柔らかいブラシ等で大きめのゴ ミを取り除きます。



2. フィルターウォッシャーをフィルターにタップリ吹付けます。



3. 30 分程度放置します。(汚れの度合によって時間は調整して下さい。)



4. フィルターのエンジン側から外側へ、弱い水流ですすぎます。(この時、絶対に強い水圧ですすがないで下さい。) 汚れが残っている場合は、2~4.の作業を繰り返します。



5. フィルターよく振って水を切り、 日陰干しで乾燥させます。



6. フィルターが乾きましたら、フィルターのひだに沿って外側より軽くフィルターオイルをスプレーし、5 分程度放置します。



7. 5 分ほど放置すると全体にオイルが染み込み、広がりますのでこの時点でオイルを塗りすぎないように注意して下さい。



8. 5 分ほど経過しても白い箇所があるようであれば、その部分に再度軽くスプレーして下さい。



9. 白い部分が無くなればクリーニングは終了です。クリーナーケース内側をきれいに清掃してからフィルターを車両に取付けます。