

KH/KL A1V3120 オーバーフェンダー 取付・取扱説明書 追補版

- ①FRバンパーピース(LH/RH)の製品の
本取付の前に、下図を参考に付属ステッカーを
貼り付けてください。

①FRバンパーピース
(LH/RH)製品前端

FRバンパーピース製品前端
～ゴムモールの範囲(3～4mm)
におさまるように位置決めしてください

ゴムモール

78 mm

62 mm

付属ステッカー
(つや消し黒、or ピアノブラック)

FRバンパー