

Styling Kit KE-04

フロントバンパー&グリル No.MKE2E00
取扱説明書

AutoExe
A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒104-0054 東京都中央区勝どき4丁目6番1号
TEL:03-3531-8151 FAX:03-3531-8152

この度は、オートエクゼ「スタイリングキットKE-04をお買い上げいただきましてありがとうございます。本書は当製品を車両に組付ける前に行う作業、組付けるときの注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取り付けの際には、内容を理解された上で正しい取付けを行ってください。また、取付完了後、本説明書は必ずお客様にお渡しください。

ご注意 ※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください。

1. 本書に記載する説明に従って装着を行うこと。本書に記載する以外で、当製品の加工・改造・分解および、車両の改造は行わないこと。
2. 当製品の通常の取付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方々は自動車整備を専門に3年以上経験されている方、または当該経験者の監督下で作業が可能なる方を原則とします。
3. 純正部品の取外し・取付け作業は、マツダ(株)発行の整備書を参照して作業を行うこと。
4. 当製品の装着は、下記に記す適合車種欄に記載する車両のみ行うこと。
5. 当製品はFRP(ファイバーレインフォーストプラスチック)製です。製造上の過程において、表面にプリスター(気泡)やピンホールが発生する場合があります。この場合、ポリイステルパテなどを使用し修正後、サフェーサーで下地処理を施してください。また、塗装を乾燥させる際、電熱器などで熱を加えないでください。製品の変形や表面の気泡発生の原因となります。
6. 当製品は塗装前に必ず装着確認を行ってください。塗装後のクレーム、返品には一切応じかねますので、あらかじめご了承ください。

適合車種

CX-5 (KE系) 全車

構成部品

No.	部品名称	仕様	数量	No.	部品名称	仕様	数量
①	フロントバンパー & グリル	FRP製 黒ゲルコート	1	⑦	黒コートアルミ網	ラジエター開口部用	1
②	アプセットボルト	M6 × 20mm	4	⑧	黒コートアルミ網	グリル開口部用	1
③	六角十字10mmネジ	M6 × 10mm	2	⑨	黒コートアルミ網	左右ダクト開口部用	2
④	平ワッシャー	M6 外径20mm	2	⑩	黒カッティングシート	15mm × 100mm	1
⑤	トラスビス	M4 × 12mm	1	⑪	ナンバーステー	L字	2
⑥	フランジナット	M4	1				

装着手順

1. 純正バンパーを取外し、バンパーブラケットおよびラジエターグリルに取付されているリテーナー、ローシール、シュラウドシールボードをリベットを破壊して取外します。
 2. リーンフォースメントに取付けされているバンパーフォームとフェンダー部に取付されているバンパーリテーナー左右を取外します。(本製品の取付けには使用しません)
※バンパーリテーナーはヘッドライトと共締めされている箇所があります。バンパーリテーナー取外し後共締めされたボルトのみ車両に復元します。
 3. ①フロントバンパー&グリルに1.で取外した純正部品類を移設し、開口部に⑦黒コートアルミ網(ラジエター用)と⑧黒コートアルミ網(グリル用)を取付けます。
 4. 図1を参照し、フォグランプを純正ボルトを使用して①フロントバンパー & グリルに移設します。
 5. 図1を参照し、左右のダクト開口部に⑨黒コートアルミ網(ダクト用)または別売りのLEDデイトタイムランプを取付けます。
※左右のダクトに⑨黒コートアルミ網(ダクト用)を取付ける場合は、任意の大きさにカットした⑩黒カッティングシートでLEDデイトタイムランプ取付穴を塞ぎます。
 6. ①フロントバンパー & グリルを車両に取付けし、各部のバランスやクリアランスを確認しながら各ボルト類を本締めし、純正オーバーフェンダーを車両に復元します。
 7. ナンバープレート⑪ナンバーステーと③六角十字10mmネジを使用して固定します。
- △ ナンバープレート⑪ナンバーステーに取付けする際は、必ず③六角十字10mmネジを使用してください。純正ボルトを使用するとボルト頭部が①フロントバンパーに干渉し、傷つきの原因となります。

図1: フォグランプ、デイトライトの取付け

※図は車両左側を示します。右側も同様に作業します。

別売りのLEDデイトタイムランプを取付ける場合は、⑦黒コートアルミ網(ダクト用)は取付けせず、デイトタイムランプに付属の説明書を参照し、デイトタイムランプを取付けます。

ダクト開口部に⑨黒コートアルミ網(ダクト用)を取付け、ダクト内に開いているデイトタイムランプ取付穴を、任意の大きさにカットした⑩黒カッティングシートで塞ぎます。

