

Styling Kit ND-05S

フロントノーズ No.MND2F00

取付・取扱説明書

AutoExe
A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川2-15-8
TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261

この度は、「オートエクゼ」スタイリングキットND-05S”をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は当製品を車両に組付ける前に行う作業、組付けときの注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取り付けの際には、内容を理解された上で正しい取付けを行ってください。また、作業終了後には本書を必ずお客様にお渡しください。

ご注意 ※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください。

1. 本書に記載する説明にしたがって作業を行ってください。本書に記載する以外で、当製品の加工・改造・分解および、車両の改造は行わないでください。
2. 当製品の通常の取付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方には自動車整備を専門に3年以上経験されている方、または当該経験者の監督下で作業が可能な方を原則とします。
3. 純正部品の取外し・取付け作業は、マツダが発行の整備書を参照して作業を行ってください。
4. 下記に記す適合車種以外には絶対に取付けしないでください。
5. 当製品はABS製です。製造上の過程において表面に荒れやピンホールが発生する場合があります。この場合はサンドペーパー等で仕上げてから塗装を行ってください。また、製品の変形を防ぐため、塗装を換装させる際は、電熱器等で熱を加えないでください。
6. 取付作業後24時間以内に洗車や雨天走行は絶対に行わないでください。
7. 当製品は塗装前に必ず取付け確認を行ってください。塗装後のクレーム、返品には一切応じかねますので、あらかじめご了承ください。

警告

本製品はアクティブボンネットの作動保証をするものではありません。各機能には限界がありますので、過信せず、安全運転を心掛けてください。

適合車種

ロードスター (ND系) 全車

構成部品

No.	部品名称	仕様	数量	No.	部品名称	仕様	数量
①	フロントノーズ	ABS樹脂製 真空成形	1	⑥	アブセットボルト	M6×15mm P=1	8
②	ステー	A、B、C、D	各1	⑦	フランジナット	M6	8
③	黒コートアルミ網	中央開口部用	1	⑧	トラスボルト	M4×16mm	8
④	黒コートアルミ網	フォグランプ開口部用	2	⑨	フランジナット	M4	8
⑤	クリップナット	M6	2	⑩	ネットフック		18

塗装方法 [デモカー仕様]

半艶消しブラック配合

ベースカラー(黒)100に対して、フラットベース(艶消し剤)30~40%の割合で配合。

塗分け
半艶消しブラック
R止まりで塗分け

塗分け
半艶消しブラック
R止まり
艶消しブラック
←フロント

両面テープに塗料が掛からないよう、マスキングをします。

塗分け
半艶消しブラック
R止まり
艶消しブラック
←フロント

装着手順

△ 取付強度不足防止のため、⑩ネットフックの取付けは必ず製品塗装前に行ってください。(取付部は十分に洗浄・脱脂してください。)

1. 下図を参照し、①フロントノーズの中央開口部の図示部に⑩ネットフックを取付けて③黒コートアルミ網を取付けます。
2. 左右のフォグランプ取付け部の図示部に⑩ネットフックを取付けて④黒コートアルミ網を取付けます。

LEDフォグランプキット(MND0191)を取付ける場合は、フォグランプ取付け部の⑩ネットフック、④黒コートアルミ網は取付けしません。

[中央開口部] 図は左側 左右同作業

△: ⑩ネットフック取付け位置(片側6ヶ所)

[断面図]

[①フロントノーズ裏側] 中心

④黒コートアルミ網

③黒コートアルミ網

[フォグランプ取付け部] 図は左側 左右同作業

④黒コートアルミ網

⑩ネットフック取付け位置(片側3ヶ所)

※均等に取付けます。

- 整備書を参照し、車両から純正フロントバンパーを取外します。
※純正ボルト、ファスナー類は再使用します。
- 図1および整備書を参照し、純正フロントバンパーからグリルブラケット(リベット破壊、ファスナー取外し)、ラジエータグリル、セットプレート(LH、RH、CTR)およびクリップナット(セットプレート LH、RH外側の固定箇所)を取外します。
- 図2を参照し、4.で取外したラジエータグリルを指定位置で切断加工します。
- 図3を参照し、①フロントノーズに各部品を取付けます。
 - ①フロントノーズに⑤クリップナットを取付け、グリルブラケット、ラジエータグリル、セットプレート(LH、RH、CTR)を移設します。
 - ナンバープレート取付け部に4.で取外した純正クリップナットを取付けます。
- [LEDフォグランプキット取付車のみ作業] フォグランプ取付け部にLEDフォグランプを取付けます。(取付方法はLEDフォグランプキット付属取扱説明書を参照)
- 図4を参照し、マッドガードに②ステー(A、B、C、D)を⑥アブセットボルト、⑦フランジナットでそれぞれ仮止めします。
※②ステーは4種類全て形状が異なります。必ず指定の位置に取付けてください。
- 図5を参照し、①フロントノーズ裏側の両面テープの離型紙を一部剥がしてから車両に①フロントノーズを宛がい、各締結部を仮止めし、両面テープ貼付け部を圧着します。
- ①フロントノーズの取付け位置を確認しながら各締結部を本締めし、ナンバープレートを移設して作業完了です。

