

Intake Suction Kit

インテークサクシオンキット No. KHA2 V5 940

取付・取扱説明書

AutoExe
A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川 2-15-8
TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261

この度は、オートエクゼ インテークサクシオンキット をご購入いただき、ありがとうございます。本書は、本製品を車両に取付ける前に行う作業、取付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付けの際には、本書にしたがって作業を進めていただきますようお願いいたします。また、作業終了時には、本書をお客様にお渡し頂き、車検証などと共に大切に保管されますようお願いいたします。

ご注意 ※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください。

1. 本書に記載する説明にしたがって作業を行ってください。本書に記載する以外で当製品の取付上やむを得ない場合を除く製品の加工、改造、分解および、車両の改造は絶対に行わないでください。
2. 当製品の取付けに関しては、設備が整った専門の工場で資格を持った整備士の方が行ってください。
3. 事故防止のため、ジャッキアップする際はリフトやリジットラックなどを用い、自動車メーカー指定の位置で確実に車両を固定してください。
4. 純正部品の取外し、取付け作業は、マツダ(株)発行の整備書を参考に作業を行ってください。
5. 下記に記す適合車種以外には、絶対に取付けしないでください。
6. 製品は、原則としてクレームには応じかねますので、あらかじめご了承ください。また、車体に改造が施されていたり、純正ではない部品が取付けられていたりした場合、または日常点検を怠ったために発生した事故については、一切の責任を負いません。

適合車種


CX-60 (KH3P)

構成部品

No.	部品名称	仕様	数量
①	サクシオンホース	ポリスターシリコン製 4層	1

装着作業

1. エンジンカバー、純正エアホースを車両から取外します。
2. 純正エアホースからホースクランプを取外し、位置や向きが量産車と同じになるように、①サクシオンホースを仮組みします。
3. 下図を参考に、①サクシオンホースを車両に仮組みし、位置を合わせます。



4. エアクリーナーカバーを車両に復元し、純正ホースバンドを本締めします。

締付トルク： 純正ホースバンド 3N・m

5. エンジンカバーを復元して作業完了です。

