

Styling Kit BK-02

リアバンパー No. MBK2200

取扱説明書

AutoExe

A New Driving Sensation

株式会社オートエクス

〒135-0051 東京都江東区枝川2-15-8

TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261

この度は、オートエクス スタイリングキット BK-02をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車輛に組み付ける前に行う作業、組み付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ず一読いただき、お取付の際には本書に従って作業を進めていただくようお願いいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

ご注意 ※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください

1. 本書に記載する説明に従って装着を行うこと。本書に記載する以外で、当製品の製品の加工・改造・ 分解および、車輛の改造は絶対行わないこと。
2. 当製品の通常の取り付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方には自動車 整備を専門に3年以上経験をされている方、又は当該経験者の監督下で作業が可能なる方を原則とします。
3. 純正部品の取外・取付作業は、マツダ(株)発行の整備解説書を参照して作業を行うこと。
4. 当製品の装着は、下記に記す適合車種欄に記載する車両にのみ行うこと。
5. 当製品はFRP(ファイバーリーンフォースプラスチック)製です。製造上の過程において、表面にプリスター(気泡)やピンホールが発生する場合があります。この場合、ポリエステルパテ等を使用し、修正後サフェーサーで下地処理を施してください。また、塗装を乾燥させる際、電熱器等で熱を加えないでください。製品の変形や表面の気泡発生の原因となります。
6. 当製品は塗装前に必ず装着確認を行ってください。塗装後のクレーム、返品には一切応じかねますので、予めご了承ください。

適合車種

アクセラ (BK系) 全車

※15F/15C/20C グレード車に装着する場合は、別途下記のマツダ純正部品が必要です。

サイドフレックスレフレクター R (BN8P-51-5C0B) ×1、レフレクター L (BN8P-51-5B0B) ×1、ライセンスランプ (BN8F-51-270B) ×1

※マイナーチェンジ後 20S/23S グレード車に装着する場合は、別途下記のマツダ純正部品が必要です。

サイドフレックスレフレクター R (BN8P-51-5C0B) ×1、レフレクター L (BN8P-51-5B0B) ×1

構成部品

| No. | 部品名称 | 仕様 | 数 |
|-----|--------|-------------|---|
| ① | リアバンパー | FRP製 白ゲルコート | 1 |

1. 純正リアバンパーを取り外します。
2. 左右のバンパーリテーナーのツメを全数カットしてください。
3. リーンフォースメントに装着されている純正のナンバープレートステーを取り外してください。
4. 純正バンパーに装着されているサイドマーカーを①リアバンパー本体に移植します。(左右)
5. 純正バンパーに装着されているリアフレクターを①リアバンパー本体に移植します。(左右)
ご注意:右側に装着されているリアフレクターを左側に、左側に装着されているリアフレクターを右側に装着して下さい
6. 塗装した①フロントバンパーを純正ファスナー、純正ビスを使用して固定します。

