

Styling Kit BK-02S

カーボンサイドスプリッター No. MBZ2300

取扱説明書

AutoExe
A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川2-15-8
TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261

この度は、オートエクゼ スタイリングキット BK-02Sをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車輦に組み付ける前に行う作業、組み付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付の際には本書に従って作業を進めていただくようお願いいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

ご注意 ※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください

1. 本書に記載する説明に従って装着を行うこと。本書に記載する以外で、当製品の製品の加工・改造・分解および、車輦の改造は絶対行わないこと。
2. 当製品の通常の取り付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方方は自動車 整備を専門に3年以上経験をされている方、又は当該経験者の監督下で作業が可能の方を原則とします。
3. 純正部品の取外・取付作業は、マツダ(株)発行の整備解説書を参照に作業を行うこと。
4. 当製品の装着は、下記に記す適合車種欄に記載する車両にのみ行うこと。
5. 当製品はCFRP(カーボンファイバーリネンフォースプラスチック)製です。製造上の過程において、表面にプリスター(気泡)やピンホールが発生する場合がありますので予めご了承ください。
6. 当製品は塗装前に必ず装着確認を行ってください。塗装後のクレーム、返品には一切応じかねますので、予めご了承ください。

適合車種

アクセラスポーツ BK系全車

構成部品

No.	部品名称	仕様	数	No.	部品名称	仕様	数
①	カーボンサイドスプリッター右側	カーボン製クリアゲルコート仕上げ	1	④	ラバーモール	L=2100	2
②	カーボンサイドスプリッター左側	カーボン製クリアゲルコート仕上げ	1	⑤	両面テープ	t=1.2×W=10×2m	2
③	トラスタッピング	4mm×12	6	⑥	隙間調整ワッシャー	M5対応	6

装着手順

■装着作業

1. ①②サイドスプリッターの裏面に両面テープを貼付します。
2. ①②サイドスプリッターを車両にあてがい、純正ファスナーとゴムテープで固定して位置を調整します。※この時、サイドスプリッターをできるだけ車両に押し付けて、位置決めをして下さい。
3. 位置が決定したら、底面の穴位置(片側5箇所)にマーキングをして下さい。
4. 一旦、サイドスプリッターを車両から取り外し、マーキング位置にφ3mmの穴開加工をします。[指定加工穴サイズ:φ3]※穴開加工した部分はシーラー等で防錆処理を施してください
5. ①②サイドスプリッターの上面にラバーモールドを貼付します。※ラバーモールドの余った部分はカットしてご使用ください。
6. サイドスプリッターの裏側の両面テープの剥離紙を100mm程度はがし、折り返しておきます。
7. サイドスプリッターを再度、トラスタッピングで固定します。
8. 折り返した両面テープの剥離紙を引き抜きサイドスプリッターをサイドシルに押し当てて作業完了です

