

Styling Kit BK-02S

カーボンリアスプリッター No. MBZ2400

取扱説明書

AutoExe

A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川2-15-8

TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261

この度は、オートエクゼ スタylingキット BK-02Sをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車輦に組み付ける前に行う作業、組み付ける時の注意点が記載されています。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付の際には本書に従って作業を進めていただくようお願いいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

ご注意 ※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください

1. 本書に記載する説明に従って装着を行うこと。本書に記載する以外で、当製品の製品の加工・改造・分解および、車輦の改造は絶対行わないこと。
2. 当製品の通常の取り付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方の方は自動車 整備を専門に3年以上経験をされている方、又は当該経験者の監督下で作業が可能なる方を原則とします。
3. 純正部品の取外・取付作業は、マツダ(株)発行の整備解説書を参照に作業を行うこと。
4. 当製品の装着は、下記に記す適合車種欄に記載する車両にのみ行うこと。
5. 当製品はCFRP(カーボンファイバーリーンフォーストプラスチック)製です。製造上の過程において、表面にプリスター(気泡)やピンホールが発生する場合がありますので予めご了承ください。
6. 当製品は塗装前に必ず装着確認を行ってください。塗装後のクレーム、返品には一切応じかねますので、予めご了承ください。

適合車種

アクセラスポーツ 20S BKEP-100000~ 23S BK3P-100000~

構成部品

No.	部品名称	仕様	数	No.	部品名称	仕様	数
①	リアスプリッター-RH	カーボン製クリアゲルコート仕上げ	1	⑤	ブレンワッシャー	M6対応	10
②	リアスプリッター-LH	カーボン製クリアゲルコート仕上げ	1	⑥	タッピングスクリュー	4mm×16	4
③	フランジボルト	M6×15	5	⑦	ラバーモール	L=2100	2
④	フランジナット	M6	5	⑧	両面テープ	t=1.2×W=10×1m	1

1. ①②リアスプリッターの指定箇所両面テープとラバーモールの貼付します。
2. 純正フロントバンパー下端部にガムテープ等を使用して仮付けし、位置を決定して下さい。
3. 位置が決定したら、フロントスプリッターの裏側から穴を通し、純正バンパーにマーキング後、仮付けした①フロントスプリッターを取り外します。 ※マーキング位置【バンパー下端:5箇所】【左右フェンダー折り返し部:各2箇所】
4. バンパー下端のマーキング位置にφ8mmフェンダー折り返し部にφ3の穴開け加工をします。
5. リアスプリッター裏側に貼付した両面テープの剥離紙を50mm程度はがし、折り返しておきます。
6. ①フロントスプリッターを②フランジボルト、③フランジナット、④ブレンワッシャー、⑤タッピングスクリューを使用して固定します。
7. 5. で折り返した両面テープの剥離紙を引き抜きサイドスプリッターをサイドシルに押し当てて作業完了です

