

Styling Kit BK-02S

カーボンリアウイング No. MBZ2600

取扱説明書

AutoExe
A New Driving Sensation

株式会社オートエクスゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川2-15-8
TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261

この度は、オートエクスゼ スタylingキット BK-02Sをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車輻に組み付ける前に行う作業、組み付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付の際には本書に従って作業を進めていただくようお願いいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

ご注意 ※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください

1. 本書に記載する説明に従って装着を行うこと。本書に記載する以外で、当製品の製品の加工・改造・分解および、車輻の改造は絶対行わないこと。
2. 当製品の通常の取り付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方々は自動車 整備を専門に3年以上経験をされている方、又は当該経験者の監督下で作業が可能なる方を原則とします。
3. 純正部品の取外・取付作業は、マツダ(株)発行の整備解説書を参照に作業を行うこと。
4. 当製品の装着は、下記に記す適合車種欄に記載する車輻にのみ行うこと。
5. 当製品はCFRP(カーボンファイバーリフォーストプラスチック)製です。製造上の過程において、表面にプリスター(気泡)やピンホールが発生する場合がありますので予めご了承ください。
6. 当製品は塗装前に必ず装着確認を行ってください。塗装後のクレーム、返品には一切応じかねますので、予めご了承ください。

適合車種

アクセラスポーツ BK系全車

構成部品

No.	部品名称	仕様	数	No.	部品名称	仕様	数
①	リアウイング	カーボン製クリアゲルコート仕上げ	1	③	ブレンワッシャー	M6対応	5
②	フランジボルト	M6×15	5	④	両面テープ	1m	1

1. 純正リアスポイラーが装着されている車輻は取り外して下さい。※リアゲートに残った純正リアスポイラーの取付穴で使用しない箇所に
関してはガムテープ等を使用して塞いでください。
2. リアスポイラーが装着されていない車輻に関しましては以下の要領で穴開加工を実施してください。
 1. 型紙を粘着力の弱いセロハンテープ等で①リアウイング本体に固定します。【左右各2箇所、中央1箇所】
 2. リアウイングをリアゲートの上部にのせ、位置を調整します。
 3. リアウイングからハミ出した型紙をガムテープ等を使用してしっかり固定します。
 4. リアウイングを1. で貼ったセロハンテープが剥がれるようにゆっくりリアゲートから外します。
 5. リアゲートに残った型紙の穴開ポイントにφ8の穴開加工を施します。【左右各2箇所、中央1箇所】
※穴開加工後はタッチアップペイント等を使用して防錆処理を施してください。
3. リアスポイラーの裏面の凹部に付属の両面テープを貼付し、付属ボルト類を使用して固定します。

