

Styling Kit VERISA-02

フロントグリル No. MDC2500

取扱説明書

AutoExe
A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川2-15-8
TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261

この度は、オートエクゼ スタイリングキット VERISA-02をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車輦に組み付ける前に行う作業、組み付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付の際には本書に従って作業を進めていただくようお願いいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

ご注意 ※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください

1. 本書に記載する説明に従って装着を行うこと。本書に記載する以外で、当製品の製品の加工・改造・分解および、車輦の改造は絶対行わないこと。
2. 当製品の通常の取り付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方々は自動車整備を専門に3年以上経験をしている方、又は当該経験者の監督下で作業が可能な方を原則とします。
3. 純正部品の取外・取付作業は、マツダ発行の整備解説書を参照に作業を行うこと。
4. 当製品の装着は、下記に記す適合車種欄に記載する車両にのみ行うこと。
5. 当製品はFRP(ファイバーレインフォースプラスチック)製です。製造上の過程において、表面にプリスター(気泡)やピンホールが発生する場合があります。この場合、ポリエステルバテ等を使用し、修正後サフェーサーで下地処理を施してください。また、塗装を乾燥させる際、電熱器等で熱を加えないでください。製品の変形や表面の気泡発生の原因となります。
6. 当製品は塗装前に必ず装着確認を行ってください。塗装後のクレーム、返品には一切応じかねますので、予めご了承ください。

適合車種

VERISA DC5W-100001~

構成部品

No.	部品名称	仕様	数	No.	部品名称	仕様	数
①	フロントグリル	FRP製 白ゲルコート	1	⑤	ナハ'頭ボルト	M6×16 ワッシャー付	4
②	ダクトステッカー	塩化ビニール製 15×770	1	⑥	ナット	M6	2
③	セットプレート	スチール製 35×20	2	⑦	ブレンワッシャー	M6 対応	2
④	皿ボルト	スチール製 M6×15	2	⑧	型紙	ダクトステッカー切抜き用	1

装着手順

1. 純正フロントグリルを取り外します。
2. ①フロントグリルを付属されているボルト類でボンネットに固定します。
3. ②ダクトステッカーの左端を⑧型紙に合わせて切り取ります。
4. ①フロントグリルのダクト部を中性洗剤の水溶液等を使用して完全に脱脂します。
5. 3. で加工した②ダクトステッカーの剥離紙を約50mmほど残して切除し、向かって左側より貼り付けていきます。
※②ダクトステッカーは伸縮性がありますので、ダクトラインに合わせて多少引っ張りながら貼り付けますが、あまり引っ張りすぎると伸びて歪んでしまいますのでご注意ください。
6. ②ダクトステッカーの右側の剥離紙を残したまま、右端を型紙に合わせて切り取ります。この時、剥離紙を付けたままダクトの右端に合致しているか調整しながら切り取ります。
7. ②ダクトステッカーの右側の形状が合致していることを確認したら、残りの剥離紙を剥がし貼付して作業完了です。

