Styling Kit GH-03
リアアンダーベゼル No. MGH2410
取扱説明書

AutoExe
A New Driving Sensation
株式会社オートエクゼ
〒135-0051 東京都江東区枝川2-15-8
TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261

この度は、オートエクゼ スタイリングキット GH－03をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車輌に組み付る前に行う作業、組み付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付の際には本書に従って作業を進めていただくようお願いいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

ご注意 ※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください

1. 本書に記載する説明に従って装着を行うこと。本書に記載する以外で、当製品の製品の加工・改造・分解および、車輌の改造は絶対行わないこと。
2. 当製品の通常の取り付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業者の方は自動車整備を専門に3年以上経験をされている方、又は当該経験者の監督下で作業が可能な方を原則とします。
3. 純正部品の取外・取付作業は、マツダ㈱発行の整備解説書を参照に作業を行うこと。
4. 当製品の装着は、下記に記す適合車種欄に記載する車両にのみ行うこと。

適合車種

アテンザスポーツワゴン（GH系）用 ステンレスマフラーデュアル [PartNo.:MGH8560] 専用

構成部品

No.	部品名称	仕様	数	No.	部品名称	仕様	数
①	リアアンダーベゼルRH	FRP製マットブラック塗装済	1	③	トラスボルト	M5×15	8
②	リアアンダーベゼルLH	FRP製マットブラック塗装済	1	④	フランジナット	M5	8

※本製品の装着する際は、ステンレスマフラーデュアル [PartNo.:MGH8560] に付属している型紙に合わせてリアバンパーが切除加工されていることが前提となります。従いましてステンレスマフラーに付属されている型紙で予めリアバンパーの切除加工を済ませてください。

1. 加工されたリアバンパーの左右の切り欠きにリアアンダーベゼルを被せます。
   ※リアバンパーの切り欠きの加工誤差により、バンパーにフィットしない場合があります。この場合は切り欠きを少し拡大してフィットするように調整してください。
2. リアバンパーにリアアンダーベゼルがフィットすることを確認後、ガムテープ等を使用して仮り止めします。
3. リアアンダーベゼルの下端に開いている片側4箇所の穴を通してマーキングをします。
4. 一旦、リアアンダーベゼルを取り外し、マーキング箇所の中心を狙ってφ6の穴開加工をします。
5. リアアンダーベゼルの裏側の指定箇所にシリコンシーラー（液体ガスケット）を塗布します。
6. リアアンダーベゼルをリアバンパーに被せて③トラスボルトと④フランジナットを使用して固定します。※この時シリコンシーラーが塗布されるリアバンパー側の接着面は中性洗剤の水溶液等で完全に脱脂してください。またはみ出したシリコンシーラーは乾燥する前に完全に拭き取って下さい。
7. リアアンダーベゼルの接着面付近はシリコンシーラーが乾燥するまでガムテープ等で固定してください。
8. 24時間経過後、ガムテープを剥がして作業完了です。

■シリコンシーラー塗布範囲