

# Strut Tower Bar

ストラットタワーバー No. MNZ400

## 取付・取扱説明書

**AutoExe**  
A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川 2-15-8  
TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261

この度はオートエクゼ ストラットタワーバー をご購入いただきありがとうございます。本書は、本製品を車両に取付ける前に行う作業、取付けるときの注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付けの際には、本書にしたがって作業を進めていただきますようお願いいたします。また、作業終了時には、本書をお客様にお渡しいただき、車検証などとともに大切に保管されますようお願いいたします。

### ご注意 ※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください。

1. 本書に記載する説明にしたがって作業を行ってください。本書に記載する以外で当製品の取付上やむを得ない場合を除く製品の加工、改造、分解および、車両の改造は絶対に行わないでください。
2. 当製品の取付けに関しては、設備が整った専門の工場で資格を持った整備士の方が行ってください。
3. 事故防止のため、ジャッキアップする際はリフトやリジトラックなどを用い、自動車メーカー指定の位置で確実に車両を固定してください。
4. 純正部品の取外し、取付け作業は、マツダ(株)発行の整備書を参考に作業を行ってください。
5. 下記に記す適合車種以外には、絶対に取付けしないでください。
6. 製品は、原則としてクレームには応じかねますので、あらかじめご了承ください。また、車体に改造が施されていたり、純正ではない部品が取付けられていたりした場合、または日常点検を怠ったために発生した事故については、一切の責任を負いません。

### 構成部品

適合車種：ロードスター NB系 全車(ターボモデルを除く)

No.	品名	仕様	数量	No.	品名	仕様	数量
①	フロントタワーバー	スチール製レッド塗装	1	②	オフセットステー	スチール製	2

### 装着手順

1. 純正ストラットバーが装着されている場合は、車両から取り外してください。
  2. 純正バキュームソレノイドを②オフセットステーで移設してください。※純正ブラケットを脱着する必要があります。
  3. レゾネーションチャンバーが図示のタイプは②オフセットステーで移設してください。
2. ①フロントタワーバーを左右のストラットタワーにのせて、純正ナットと②フランジナットを使用して固定します。

