

# Lower Arm Bar

ロアアームバーRr No. MSE440

## 取付・取扱説明書

# AutoExe

A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川 2-15-8  
TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261

この度はオートエクゼ ロアアームバー をお買い上げいただきありがとうございます。本書は、本製品を車両に取付ける前に行う作業、取付けるときの注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付の際には、本書にしたがって作業を進めていただきますようお願いいたします。また、作業終了時には、本書をお客様にお渡しいただき、車検証などとともに大切に保管されますようお願いいたします。

### ご注意 ※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください。

1. 本書に記載する説明にしたがって作業を行ってください。本書に記載する以外で当製品の取付上やむを得ない場合を除く製品の加工、改造、分解および、車両の改造は絶対に行わないでください。
2. 当製品の取付けに関しては、設備が整った専門の工場に資格を持った整備士の方が行ってください。
3. 事故防止のため、ジャッキアップする際はリフトやリジットラックなどを用い、自動車メーカー指定の位置で確実に車両を固定してください。
4. 純正部品の取外し、取付け作業は、マツダ(株)発行の整備書を参考に作業を行ってください。
5. 下記に記す適合車種以外には、絶対に取付けないでください。
6. 製品は、原則としてクレームには応じかねますので、あらかじめご了承ください。また、車体に改造が施されていたり、純正ではない部品が取付けられていたりした場合、または日常点検を怠ったために発生した事故については、一切の責任を負いません。

### 適合車種

RX-8 (SE3P)

### 構成部品

No.	部品名称	仕様	数量	No.	部品名称	仕様	数量
①	ロアアームバー Rr	スチール製レッド塗装	1	②	スペーサー		2

### 装着手順

1. リアロアーム後側のピボット(付け根)のナットを左右取り外します。  
※このナットの相手側のボルトは偏心カムでどちら側に廻してもアライメントが狂ってしまいます。ボルト側に位置が確認できるようにマーキングをしてください。
2. 1. で取り外したナットと②スペーサー使用して、ロアアームバーを固定して作業完了です。※ロアアームピボットのナットは4輪が接地状態(1G状態)で締め付けを行って下さい。これを怠った場合はサスペンションが正常に機能しなくなる恐れがあります。

