

Sports Muffler

スポーツマフラー No.NDA2 V5 800

取付・取扱説明書

AutoExe
A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川 2-15-8

TEL:03-6458-7251 FAX:03-6458-7261

この度は、オートエクゼ スポーツマフラーをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車両に組付ける前に行う作業、組付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付けの際には本書にしたがって作業を進めていただくようお願いいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

取付可能車種

⚠ 注意: 本品を下表の取付可能車種以外に取付けをしてしまうと、国土交通省令に定める道路運送車両の保安基準に合致せず違法改造となります。取付可能車種以外へのお取付けは絶対に行わないでください。

部品番号	性能等確認済 表示番号	取付可能車種				
		車種名	型式	エンジン型式	駆動方式	変速機
NDA2 V5 800	JQR 10251108 P5-VP	ロードスター	DBA-ND5RC	P5-VP	2WD (FR)	6MT
			5BA-ND5RC	P5-VP	2WD (FR)	6MT
			5BA-ND5RE	P5-VP	2WD (FR)	6MT

構成部品

No.	部品名称	仕様	数量
①	メインサイレンサー	チタン製 メイン径φ60.5、テール径φ70(×2)	1
②	ユーザー登録フォーム		1
③	取付・取扱説明書	本書	1

⚠ 注意事項 (ご使用者の方へ)

- 本製品はユーザー登録対象製品となっております。ユーザー登録フォームは、万が一の製品不具合情報や、商品に関する重要なお知らせなど、当社からお客様へご連絡を差し上げる際の重要な資料となりますので、必ずご登録くださいますようお願い申し上げます。
- エンジンが動いているとき、またはエンジンを停止した直後は、マフラーは非常に高温になっております。特に後端のテールパイプ部分は、自動車の外に露出していて接触しやすいので十分に注意してください。触れると火傷する危険があります。お子様には特に注意してください。また、トランクから荷物を出し入れする時、衣類がテールパイプに接触すると、焦げたり溶けたりすることがあります。駐停車する際にも周囲に十分気を付けて下さい。
- マフラーは消耗品です。正しい使用方法を守り、経年変化等により本来の性能が損なわれた場合には速やかに交換してください。
- ジムカーナやサーキット走行など特殊な用途でのご使用は、製品の耐久期間が著しく低下する恐れがあります。あらかじめご了承ください。

⚠ チタン材の取扱いについて

- 本製品はチタン製品の為、きれいな状態を保つには日頃のメンテナンスが必要です。ご使用中の汚れは、定期的にな中性洗剤を薄めた液をスポンジなどにつけて水洗いしてください。なお、研磨剤を含む溶剤の使用はしないでください。素材が変色する恐れがあります。
- チタン素材の色焼けは素材の特性ですので、あらかじめご了承ください。
- 取付け中およびご使用中に付着した油よごれなどをそのままにしておくと、ムラ焼け(または黒色変色)の原因となります。付着した場合は柔らかい布などを使用して完全に拭き取ってください。

⚠ 注意事項（取付作業の方へ）

- マフラーの交換は、設備の整った自動車整備工場などで、専門の教育を受けた整備士が行うべき危険な作業です。専門外のお客様が作業するとケガや火傷の恐れがあり大変危険です。装着作業は専門の整備工場などに依頼してください。
- エンジンが動いているとき、またはエンジンを停止した直後は、マフラーは非常に高温になっており触れると火傷する恐れがあります。マフラーが冷えたのを必ず確認したうえで作業を行ってください。また、火傷を防ぐため作業中は耐熱性のある保護手袋を必ず着用してください。
- 排気関係の部品は、錆付いてボルトやナットが緩みにくいことがあります。無理に緩めようするとボルトが折れたり、ナットが破損したりする可能性があります。事前にスプレー式浸透性潤滑剤を塗布するなど、適切な工具を使用して無理のない作業を行ってください。
- マフラー交換は自動車の床下で交換を行う作業のため、持ち上げた自動車が不安定な状態で作業すると大変危険です。自動車作業専用のリフトを使用して安全に作業を行ってください。やむを得ずガレージジャッキを使用する場合は、地面が沈まない硬い水平な場所で、リジトラックを併用して作業を行ってください。なお、車載ジャッキのみでの作業は大変危険ですので、絶対にお止めください。
- 取付け時には、各部のクリアランスが保てる様に注意してください。特にブレーキ関係、燃料関係、駆動系関係および電気関係の配線には細心の注意を払ってください。
- マフラーハンガーに、割れ・ひびなどの劣化が生じていた場合は、落下防止のため必ず純正の新品マフラーハンガーに交換してください。
- 当製品は量産車をベースに、できるだけ簡単かつ確実に装着が出来るよう設計・開発を行っておりますが、車両の製造個体差（エンジンの搭載位置やミドルパイプの製造個体差）などの影響により、左右のテールガーニッシュの配置や突出量に差が出て完全に揃わない場合があります。
- 本製品は、テール部外径が純正マフラーに対して大きくなっています。そのため車両の個体差により、テール部分がバンパーなどに干渉する場合があります。その場合にはエキゾーストマニホールド、ミドルパイプ、触媒などマフラー前側の調整により取付け位置を修正することができます。また、純正エキゾーストマニホールドやミドルパイプが走行中に縁石等への接触により変形しているような場合についても、テール部がバンパーなどに干渉し位置が合わない場合があります。

装着手順

1. 取付・取扱説明書に記載の取付可能車種と、実際に取付けを行う車両が同一であることを確認します。



注意： 本品を取付可能車種以外に取付けをしてしまうと、国土交通省令に定める道路運送車両の保安基準に合致せず違法改造となります。取付可能車種以外へのお取付けは絶対に行わないでください。

2. 整備書などを参照し、純正マフラーを取外します。
3. 純正マフラーからフランジスタッドを取外して、①メインサイレンサーに移設します。（締付トルク：16～24N・m）
4. 純正マフラーと同様の方法で①メインサイレンサーをマフラーハンガーに固定します。
5. 純正マフラーを固定していた、スプリング、ナットを使用して、①メインサイレンサーを仮組します。
6. マフラー本体を手で揺すって位置を落ち着かさせた後、各車両部品とのクリアランスは適切に保持されているかを確認しながらナットを左右均等に本締めします。（締付トルク：38～51N・m）
7. マフラーのむら焼けを防止するため、取付け作業時に付着した油分や汚れをパーツクリーナーなどできれいに拭き取り、作業完了です。

