

Air Valve Cap

エアバルブキャップ(レッド) No.C9A1 V3 820
取付・取扱説明書

AutoExe

株式会社オートエクゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川2丁目15番8号
TEL:03-6458-7251 FAX:03-6458-7261

この度は、オートエクゼ エアバルブキャップをお買い上げいただき誠にありがとうございます。

取付け作業を開始する前に、本説明書を必ず読んでください。

常に最良の状態でご使用いただくために、本説明書をよくお読みいただき、内容を理解された上で正しい取付を行ってください。

適合車種

米式バルブ汎用 ※下記寸法図を参考にしてください。

ご注意とお願い

- 本説明書に示されている △ 警告マークと △ 注意マークは、取付け、取扱いに関する安全上の事項ですので、必ず厳守してください。
△ 警告：警告事項を守らないと生命の危険、または重大な障害につながる恐れがあります。
△ 注意：注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を損傷したりするなどの恐れがあります。
- 本説明書に記載されていない取付け、使用方法は絶対に行わないでください。
- 本商品を改造しての取付けは、絶対に行わないでください。
- 作業の安全性と信頼性確保のため、取付け・取り外しの作業は、必ずマツダ販売店・自動車整備事業者にて実施してください。
- 本商品の取付け、取扱い内容につきまして、ご不明な点がございましたら、商品購入先の販売店にお問い合わせください。
- 記載事項をまもらなかつた為に発生した不具合につきましては、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 取り外した部品の紛失や傷つき、脂などの異物付着がないよう、十分注意してください。

取付け販売店の方へ

取付け完了後、本説明書は必ずお客様にお渡しください。

お客様へ

- 本説明書は、他の用品装着時に必要となる場合がありますので取付け完了後も大切に保管してください。
- 本商品を他のお客様にお譲りになる場合は、必ず本説明書もあわせてお渡しください。

1. 構成部品


No.	部品名称	仕様	数量
①	エアバルブキャップ	アルミ製 アルマイ特 クリア塗装	4
②	取付/取扱要領書	本書	1



②



製品断面図(概寸図)



△ 取扱い上の注意

- 取付け前にエアバルブを清掃し、乾燥状態にしてください。
- エアバルブに装着状態での長期保管は控え、車両装着時は定期的な清掃を推奨します。
- 有機溶剤、酸性及びアルカリ性の洗剤は使用しないでください。