

# Sports Radiator Cap

スポーツラジエーターキャップ No.NDA1 V5 390

## 取付・取扱説明書

# AutoExe

A New Driving Sensation

## 株式会社オートエクゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川 2-15-8

TEL: 03-6458-7251 FAX: 03-6458-7261

この度は、オートエクゼ スポーツラジエーターキャップ をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車両に組付ける前に行う作業、組付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付けの際には本書に従って作業を進めていただくようお願いいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

### ご注意

1. 本書に記載する説明にしたがって作業を行ってください。本書に記載する以外で当製品の取付上やむを得ない場合を除く製品の加工、改造、分解および、車両の改造は絶対に行わないでください。
2. 当製品の取付けに関しては、設備が整った専門の工場で資格を持った整備士の方が行ってください。
3. 事故防止のため、ジャッキアップする際はリフトヤリリジットラックなどを用い、自動車メーカー指定の位置で確実に車両を固定してください。
4. 純正部品の取外し、取付け作業は、マツダ(株)発行の整備書を参考に作業を行ってください。
5. 適合車種以外には、絶対に取付けしないでください。
6. 製品は、原則としてクレームには応じかねますので、あらかじめご了承ください。また、車体に改造が施されていたり、純正ではない部品が取付けられていたりした場合、または日常点検を怠ったために発生した事故については、一切の責任を負いません。

### ご注意 ※当製品の取付けに際し、以下の注意事項を厳守してください。

1. 停止直後のエンジンは高温で火傷のおそれがあるため、作業はエンジン冷間時に行ってください。
2. エンジンが熱いときにラジエーターキャップを取外すと、蒸気や熱湯が噴出し、火傷のおそれがあります。ラジエーターキャップの取外しはエンジン冷間時に行ってください。
3. ラジエーターキャップを取外すときは、ラジエーターキャップを布などで包んでゆっくり取外してください。
4. 本製品は純正ラジエーターキャップに比べて、冷却系統内の圧力を高めに保つ設計となっております。そのため、純正キャップでは問題のなかった部分から冷却水が漏れる場合がございます。特にホースやホースバンドなどが劣化していると、漏れの原因につながります。安心してご使用いただくために、取付けの際は各部の状態をご確認のうえ、必要に応じてホースやホースバンドを新品に交換されることをおすすめいたします。
5. 本製品に交換後は、エンジンを暖機し、各部に冷却水漏れがないか必ず点検してください。

### ご注意 ※当製品のご使用に際し、以下の注意事項を厳守してください。

1. ラジエーターキャップを取外す際は、上記取付け時の注意事項をよくお読み頂き、受傷事故に十分注意してください。
2. 各部に冷却水漏れがないか定期的に運行前点検を行ってください。

### 構成部品

No.	部品名称	仕様	数量
①	スポーツラジエーターキャップ	Sタイプ 開弁圧力127kPa (1.3kgf/cm <sup>2</sup> )	1